

Utilisation de l'adaptateur réseau sans fil YWA-10 à l'aide de l'un des ampli-tuners audio-vidéo ci-dessous**Français**

Veillez suivre ces instructions lors de la mise à jour du microprogramme de l'ampli-tuner.

- Mettez à jour le microprogramme à l'aide d'un dispositif de stockage USB. Vous pouvez télécharger le microprogramme et les instructions à partir du site Web Yamaha : <http://download.yamaha.com/>
- Si vous mettez le microprogramme à jour sur le réseau à l'aide du YWA-10, connectez le câble USB fourni au port USB situé sur le panneau avant de l'ampli-tuner.

La prise DC OUT située sur le panneau arrière n'est pas conçue pour effectuer la mise à jour des microprogrammes. Si la qualité du réseau sans-fil n'est pas bonne, il se peut que vous ne puissiez pas effectuer la mise à jour du microprogramme.

Liste des modèles d'ampli-tuner audio-vidéo :

- RX-A3020, RX-A2020, RX-A1020, RX-A820, RX-A720
- RX-V3073, RX-V2073, RX-V1073, RX-V773, RX-V673
- HTR-7065, HTR-6065