

DIGITAL MIXING CONSOLE



TF StageMix V4.5 Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir téléchargé l'application TF StageMix (ci-après appelée « StageMix ») pour iPad. StageMix vous permet d'utiliser un iPad pour contrôler sans fil les paramètres de votre Yamaha TF Digital Mixing Console. StageMix permet aux ingénieurs du son de contrôler en toute liberté les paramètres de la console de série TF depuis la scène, tout en écoutant les résultats du point de vue des artistes. Grâce à son interface tactile simple qui offre un style d'interaction direct avec la console, nous pensons que StageMix vous aidera à mettre en place votre scène de manière plus rapide et dynamique que jamais auparavant.

Vous pouvez télécharger la dernière version du microprogramme de la console de série TF sur le site Internet Yamaha Pro Audio. http://www.yamahaproaudio.com/

Note

- Le logiciel et ce document sont protégés par les droits de copyright exclusifs de Yamaha Corporation.
- La copie ou la modification du logiciel ou la reproduction de ce document, par quelque moyen que ce soit, en partie ou en intégralité, est expressément interdite sans le consentement écrit de Yamaha Corporation.
- Yamaha Corporation n'offre aucune garantie et décline toute responsabilité quant à l'utilisation du logiciel et de la documentation, et ne peut être tenu responsable des conséquences de l'utilisation du logiciel et de ce document.
- La copie de données de séquence de musique disponible dans le commerce et/ou de fichiers audio numériques est strictement interdite en-dehors de votre usage personnel.
- Les illustrations des écrans du produit qui sont présentées dans ce document sont fournies à des fins explicatives uniquement, et peuvent différer légèrement des écrans affichés sur votre ordinateur.
- Les informations sur les logiciels système et les modifications apportées à certaines fonctions ou caractéristiques techniques du produit suite à des mises à jour du logiciel sont disponibles dans la documentation associée.
- Apple, le logo Apple et iPad sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et les noms de produits mentionnés dans ce document sont les marques commerciales ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Table des matières

Introduction 2
Note
Informations sur la compatibilité système 4
Paramètres sans fil 5
Préparation
Configuration des paramètres réseau de la console
Configuration des paramètres réseau de l'iPad
Paramètres StageMix 7
Zones d'ecrans
Ecran HOME
Ecran SELECT MIXER
Ecran UTILITY
ECRAN CUSTOM FADER BAINK
ECRAN USER DEFINED BUTTONS
Écran SETLID
Écran SCENE
Écran INIDI IT
Écran FO
Écran GATE
Écran COMP
Écran SEND TO
Écran GEQ
Écran DELAY
Écran FX (FX1/2, InsFX1-6)
Écran NAME
Dépannage 40

Informations sur la compatibilité système

- iPad 5e génération ou ultérieure, iPad mini 2e génération ou ultérieure, iPad Air, iPad Pro
- · Compatible iOS : iOS12, iPadOS 13 ou ultérieur
- Yamaha TF Digital Mixing Console version V4.0 et ulterieure
- · Point d'accès sans fil
- Câble Ethernet CAT5 (utilisé pour connecter la console au point d'accès sans fil)

Configurez votre point d'accès sans fil et reportez-vous à son mode d'emploi si nécessaire. Votre point d'accès sans fil ne devrait pas nécessiter de paramétrages spéciaux pour que vous puissiez utiliser StageMix. Nous vous recommandons toutefois de configurer le point d'accès de manière à demander un mot de passe pour les connexions sans fil afin de renforcer la sécurité. La section suivante décrit la procédure nécessaire à la configuration de votre point d'accès sans fil.

- 1. Attribuez le nom de réseau sans fil souhaité (également appelé un « SSID ») au point d'accès sans fil.
- 2. Sélectionnez un protocole de sécurité sans fil (WPA, WPA2, etc.) et attribuez un mot de passe au point d'accès sans fil.
- 3. Sélectionnez un mode et une bande sans fil (par exemple : 802.11n 2.4 GHz).
- **4.** Si votre point d'accès sans fil prend en charge la sélection automatique de canal, activez cette fonction. Le point d'accès sans fil peut ainsi sélectionner automatiquement le canal sans fil affichant le moins d'interférences.

En outre, l'utilisation d'antennes externes avec votre point d'accès sans fil (s'il prend en charge cette fonction) permet d'améliorer la fiabilité des connexions sans fil au point d'accès.

Configuration des paramètres réseau de la console

1. Utilisez un câble Ethernet CAT5 pour connecter la console au point d'accès sans fil.

Les points d'accès plus anciens qui ne prennent pas en charge Auto MDI-X nécessitent que vous connectiez la console à l'aide d'un câble croisé. Pour les points d'accès prenant en charge Auto MDI-X (comme c'est le cas pour la plupart des modèles actuels), vous pouvez utiliser un câble droit ou un câble croisé.

2. Assurez-vous que le câble Ethernet partant de la console est connecté à un port LAN du point d'accès sans fil. Ne connectez pas la console au port WAN du point d'accès sans fil.

Configuration des paramètres réseau de l'iPad

Vous pouvez configurer l'iPad pour qu'il reçoive les paramètres réseau via DHCP, ou les affecter manuellement.

Configuration des paramètres réseau de l'iPad à l'aide de DHCP

DHCP est un protocole réseau qui permet à un appareil de recevoir ses paramètres réseau d'un serveur DHCP. Utilisez la procédure suivante pour configurer l'iPad de manière à utiliser DHCP.

Operation

- 1. Ouvrez l'écran [Settings] sur l'iPad.
- 2. Appuyez sur [Wi-Fi] puis sélectionnez le nom de réseau (SSID) de votre point d'accès sans fil.
- 3. Appuyez sur le repère bleu à droite du réseau actuel pour afficher des détails sur la connexion réseau.
- 4. Appuyez sur [DHCP], puis confirmez que l'iPad a reçu des paramètres pour l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le routeur et le serveur DNS.
- 5. Vous pouvez appuyer sur [Renew Lease] pour forcer l'iPad à recevoir à nouveau les paramètres réseau du serveur DHCP.
- 6. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton Accueil de l'iPad.

NOTE

En cas de connexion avec AUTO (→page 9), veillez à ce que le sous-réseau assigné à l'iPad corresponde au sous-réseau assigné à la console.
Si l'iPad ne reçoit pas les paramètres réseau du serveur DHCP même après que vous avez appuyé sur [Renew Lease], vérifiez les paramètres du serveur DHCP. Vous pouvez également configurer manuellement les paramètres réseau pour l'iPad.

Configuration manuelle des paramètres réseau de l'iPad

Operation

- 1. Ouvrez l'écran [Settings] sur l'iPad.
- 2. Appuyez sur [Wi-Fi] puis sélectionnez le nom de réseau (SSID) de votre point d'accès sans fil.
- 3. Appuyez sur le repère bleu à droite du réseau actuel pour afficher des détails sur la connexion réseau.
- 4. Sélectionnez [Configure IP] [Auto-Join], puis configurez chaque paramètre comme décrit dans les étapes suivantes.

5. Paramétrez l'adresse IP.

En cas de connexion avec AUTO (*¬page 9*), reportez-vous à l'adresse IP de la console et entrez une adresse IP comparable en changeant le dernier ensemble de quatre chiffres.

Par exemple, si l'adresse IP est « 192.168.0.128 », vous pouvez attribuer « 192.168.0.127 » a l'iPad.

- 6. Masque de sous-réseau : entrez « 255.255.255.0 ».
- Routeur : entrez l'adresse IP du point d'accès sans fil.
 Cette adresse est généralement imprimée sur l'appareil lui-même ou indiquée dans le mode d'emploi de l'appareil.
- 8. Routeur : entrez l'adresse IP du point d'accès sans fil. (La même adresse que celle entrée à l'étape 7.)
- 9. Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton d'accueil de l'iPad.

-6-

Paramètres StageMix

Démarrez StageMix.



L'écran SELECT MIXER s'affiche. Cet écran affiche les éléments ci-dessous.

- OFFLINE : vous permet d'afficher une démo des fonctionnalités et de l'interface utilisateur de StageMix.
- CONNECT : vous permet de sélectionner et de connecter à une console de la série TF qui est connectée au même réseau.

Mode Démo hors ligne

Appuyez sur [OFFLINE] dans l'écran SELECT MIXER pour utiliser StageMix en mode démo, sans connecter à une console. Lorsque ce mode est actif, vous ne pouvez pas utiliser les indicateurs de niveau, accéder aux Scenes, et autres opérations.

Connexion à la console

Si l'iPad et la console sont connectés au même réseau, sélectionnez la console et appuyez sur [CONNECT] pour connecter à la console.

Lorsque le nombre maximum de sessions TF Editor et TF StageMix (total : 3) déjà connectées à la console de série TF est atteint, l'indication « restricted » s'affiche à gauche de l'adresse IP. Si vous sélectionnez une console de série TF qui est signalée par l'indication « restricted » et que vous appuyez sur le bouton CONNECT, un message s'affiche pour vous informer que vous ne pouvez pas vous connecter à la console.

Une fois que StageMix a reçu les données nécessaires de la console, la fenêtre du mixeur s'affiche et vous êtes prêt à commencer à utiliser StageMix.

Si StageMix ne peut pas se connecter à la console, reportez-vous aux informations de Dépannage (\rightarrow page 40) à la fin de ce document.

NOTE

- Des connexions sans fil et filaire LAN sont disponibles. Un adaptateur USB-C-USB Adapter (ou un adaptateur Lightning-USB 3 Camera Adapter) et un adaptateur USB Ethernet Adapter, vendus séparément, sont requis pour utiliser une connexion filaire. Lorsqu'une connexion filaire et une connexion Wi-Fi sont toutes deux présentes, le système détecte automatiquement la situation et donne priorité à la connexion filaire.
- Lorsque vous vous connectez pour la première fois à la console de la série TF, une boîte de dialogue permettant de confirmer si vous souhaitez ou non autoriser la connexion s'affiche. Si vous indiquez ne pas vouloir autoriser la connexion, vous ne pourrez plus vous connecter à partir de cette étape. Si vous souhaitez autoriser la connexion, rendez-vous sur l'écran StageMix de iOS Settings et réglez Local Network sur ON.

Écran HOME

L'écran HOME est l'écran principal de StageMix. Il s'affiche à chaque fois que vous démarrez StageMix. Vous pouvez revenir à cet écran en appuyant sur [HOME] dans la zone TOOLBAR.



Zone METER

Affiche le niveau d'entrée, le niveau de sortie et les niveaux de fader. En mode SENDS ON FADER, il affiche les niveaux d'envoi.



1 Bouton ONLINE

Affiche l'écran SELECT MIXER (→page 9).

Lorsque StageMix est connecté à une console, le nom de la console s'affiche ici. Si aucune console n'est connectée (par exemple le mode démo hors ligne), « OFFLINE » s'affiche.

2 Bouton UTILITY

Appuyez pour afficher l'écran UTILITY (→page 10).

③ Bouton SETUP

Affiche l'écran SETUP (→page 16).

④ Affichage des indicateurs

Affiche tous les indicateurs d'entrée et de sortie. Les noms de canaux pour chaque bloc s'affichent dans la zone inférieure de l'indicateur. Les indicateurs s'affichent en vert pour les niveaux jusqu'à -21 dB, en jaune jusqu'à -4 dB et en rouge pour les niveaux supérieurs à -3 dB.

Vous pouvez modifier le point de l'indicateur dans l'écran SETUP (→page 16).

Notez que le point de l'indicateur pour le canal MONITOR est toujours pré-fader.

Le niveau de fader pour chaque canal est indiqué par une ligne blanche. Une ligne blanche épaisse s'affiche lorsque le fader est au niveau nominal (0 dB).

Si un canal est désactivé, l'arrière-plan de l'indicateur s'affiche en noir et l'indicateur lui-même s'affiche en gris.



La zone affiché dans la zone des détails est indiquée dans la zone METER par une boîte blanche. Vous pouvez faire glisser cette boîte vers la gauche et vers la droite pour afficher d'autres canaux dans la zone des détails. Dans la zone des détails, vous pouvez basculer entre l'affichage de la banque de faders personnalisés et l'affichage classique. Vous pouvez également alterner entre la banque de faders personnalisés et l'affichage classique en appuyant longuement sur la zone blanche. Lorsque l'écran Custom Fader Bank s'ouvre, seul le nom du canal supérieur de chaque bloc s'affiche en bas de l'indicateur. Toutefois, si le canal supérieur est vide ou s'il s'agit de ROLL OUT, aucun nom ne s'affiche.

En mode SENDS ON FADER, le niveau d'envoi de chaque canal s'affiche ici. Dans ce cas, la barre de niveau du fader s'affiche dans la couleur attribuée au canal de destination.



Écran SELECT MIXER



(1) Boutons AUTO/MANUAL

Vous pouvez commuter entre la détection automatique d'une console de la série TF pour vous y connecter, ou la configuration manuelle d'une adresse IP.

AUTO : détection automatique.

MANUAL : configuration manuelle de l'adresse IP. Vous pouvez vous connecter même si la console de la série TF se trouve sur un autre sous-réseau ; néanmoins, les informations de l'indicateur de niveau ne s'afficheront pas.

② Liste des périphériques

Les noms de toutes les consoles du réseau auxquelles StageMix peut se connecter sont affichés ici.

Appuyez sur le nom de la console souhaitée pour la sélectionner.

Si plusieurs consoles sont découvertes, vous pouvez faire défiler dans cette zone vers le haut et vers le bas pour afficher les noms des autres consoles.

Lorsque le nombre maximum de sessions TF Editor et TF StageMix (total : 3) déjà connectées à la console de série TF est atteint, l'indication « restricted » s'affiche à gauche de l'adresse IP. Si vous sélectionnez une console de série TF qui est signalée par l'indication « restricted » et que vous appuyez sur le bouton CONNECT, un message s'affiche pour vous informer que vous ne pouvez pas vous connecter à la console.

③ Bouton CONNECT

Permet de connecter StageMix à la console qui est sélectionnée dans la liste des périphériques.

④ Bouton OFFLINE

Permet de faire passer StageMix en mode démo hors ligne.

Si StageMix est connecté à une console, il est déconnecté.

Écran UTILITY



① Bouton MUTE Master

Il s'agit des boutons maîtres pour chaque groupe de mutes. Ces boutons s'allument en rouge lorsqu'ils sont activés.

Le bouton 1 INPUT coupe simultanément le son de tous les canaux d'entrée.

Le bouton 2 FX coupe simultanément le son de tous les modules FX. Il ignore l'effet d'insertion pour les canaux AUX9/10 à AUX19/20.

Les boutons 3 à 6 coupent le son de tous les canaux attribués au groupe de mutes correspondant. Les paramètres d'attribution de groupe sont spécifiés sur la console principale de la série TF. Les noms des boutons 3 à 5 correspondent aux appellations des groupes de mutes définies sur la console principale de la série TF.

② Bouton Custom Fader

Affiche l'écran CUSTOM FADER BANK. (→page 11)

③ Bouton User Defined Buttons

Affiche l'écran USER DEFINED BUTTONS. (→page 12)

④ Bouton Recorder

Affiche l'écran RECORDER. (→page 14)

Écran CUSTOM FADER BANK

	iPad ᅙ	19:53											
	ONLINE TE3	CONNECT ONLINE TY3 SETUP Kek We MP3											
	Ð	S CUSTOM FADER											
		stin1l MP3	stin1r MP3	STIN2L Stin 2	stin2R Stln 2	^{FX1L} VoRev	^{FX1R} VoRev	_{FX2L} InstRev	_{FX2R} InstRev				
(2)		dca1 Drums	DCA2 Bass	DCA3 Gtr	dca4 Keys	dca5 Horns	dca6 Vox	dca7 FX	dca8 MP3				
Ľ		AUX1 Vox	AUX2 BkVox	AUX3 Gtr	AUX4 Bass	^{AUX5} Drms	AUX6 Perc	AUX7 Keys	AUX8 Horns				
		AUX9 VxIEM	AUX10 VxIEM	AUX11 DrIEM	AUX12 DrIEM	AUX13	AUX14	AUX15	AUX16				
1	S AUX	1 🐼 AUX Vox B	K2 🧔 A	UX3 🧔 Gtr	AUX4 🧔 Bass	AUX 19 GtDly	AUX20 GtDly	MTRX1 Matri	x 1 Matr	ix 2			
		9	10	11	12	13	14	15	16				
	SCENE A03	Band w H	() Iorns	номе	EQ DEI	AY	Į	NAME	FX1 FX EDIT ED				

1 Boutons de fader

Permettent de sélectionner le fader qui sera configuré.

2 Boutons de canal

Déterminent le canal qui sera attribué au fader sélectionné pour ①.

Si vous sélectionnez un canal qui a déjà été attribué, l'opération sera annulée. Si vous choisissez None, le canal ne sera attribué à aucun fader.

Si vous sélectionnez ROLL OUT, lorsque vous choisissez DCA dans l'écran Home, les canaux attribués au DCA sélectionné s'affichent dans l'ordre de leur attribution. Si vous choisissez un élément autre que DCA dans l'écran Home, les canaux attribués au dernier DCA que vous avez sélectionné s'affichent.

Vous pouvez attribuer ROLL OUT à plusieurs faders en une seule opération. Par exemple, si vous attribuez ROLL OUT au fader 5 lorsque ROLL OUT a déjà été attribué au fader 1, ROLL OUT sera attribué automatiquement aux faders 2 à 4. Si d'autres fonctionnalités ont déjà été attribuées aux faders 2 à 4, un message demandant si vous souhaitez attribuer ROLL OUT aux faders 2 à 4 s'affiche.

Menu de l'écran CUSTOM FADER BANK

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu contextuel de l'écran CUSTOM FADER BANK.

Import : Permet d'importer les réglages CUSTOM FADER BANK de la série TF.

- Clear All : Permet d'effacer toutes les attributions de fader (les définir toutes sur None) en une seule opération.
- **Default** : Permet de rétablir les réglages par défaut de toutes les attributions de fader.

Écran USER DEFINED BUTTONS

Cet écran permet de définir les fonctions des User Defined Buttons pour StageMix.



① Boutons d'attribution des boutons

Une pression sur un de ces boutons affiche un écran (écran Function Selection) utilisé pour sélectionner les fonctions attribuées aux divers USER DEFINED BUTTONS.

Écran Function Selection

Une pression sur la zone de texte Label permet de saisir le libellé directement via le clavier. Cette zone permet de saisir jusqu'à six caractères alphanumériques. La plage Label peut aussi être laissée vide.

Si la fonction Function est sélectionnée, l'écran affiche les choix disponibles pour Parameter1. Si la fonction Parameter1 est sélectionnée, l'écran affiche les choix disponibles pour Parameter2. Si aucun choix de paramètres n'est disponible pour la fonction sélectionnée, l'écran n'affiche aucune option pour Parameter1 ou Parameter2.

- CONNECT - UTILITY OFFLINE SETUP CH1-8 CH9-	16 CH17-24 CH25-32 CH35-40 ST IN/IX DC	© 100% • •
Cancel	USER DEFINED BUTTONS	ок
	Label G	
Function	Parameter1	Parameter2
Automixer	Bypass	Group a
CH ON	Specific CH	
SCENE (Initial Data	HOME EQ DELAY	NAME FX1 FX2 EDIT EDIT

Fonctions attribuables aux USER DEFINED BUTTONS

Fonction	Parameter1	Parameter2	Description				
No Assign	-	-	Aucune fonction n'est attribuée.				
Automium	Bypass	Group a, Group b	Ignore l'AUTOMIXER spécifié pour Parameter2.				
Automixer	Specific CH	CH1-CH8	Active/désactive l'AUTOMIXER spécifié pour Parameter2.				
CH ON	Specific CH	All channels	Active/désactive le canal spécifié pour Parameter2.				
CH Select	Inc	-	Sélectionne tour à tour les canaux dans l'ordre défini neur Parameter1				
	Dec	-	Selectionne tour a tour les canadx dans rordre denni pour Parameterr.				
	Specific CH	All channels	Sélectionne le canal spécifié pour Parameter2.				
CUE	Specific CH	All channels	Active/désactive le CUE spécifié pour Parameter2.				
Effect	Bypass	FX1–2, INS FX1–6	Ignore l'effet spécifié pour Parameter2.				

Fonction	Parameter1 Parameter2		Description				
Meter	Peak Hold ON	-	Active/désactive la fonction de maintien de crête de l'indicateur de niveau.				
Monitor	Output	-	Active/désactive la sortie de contrôle.				
	Source Select	STEREO, SUB, ST IN1–2, USB 33/34, Playback	Sélectionne la source de contrôle spécifiée pour Parameter2.				
Mute Master	MUTE 1 (INPUT), MUTE 2 (FX), MUTE GROUP 3, MUTE GROUP 4, MUTE GROUP 5, MUTE GROUP 6	-	Active/désactive tous les groupes de mutes valides spécifiés pour Parameter1.				
	Oscillator ON	-	Active/désactive l'oscillateur.				
Oscillator	Specific CH	AUX1–20, STEREO L, STEREO R, SUB	Active/désactive l'attribution d'oscillateur pour le canal sélectionné pour Parameter2.				
Page Change	Bookmark	-	Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes ou plus pour ajouter l'écran actif à la liste de signets. Maintenir le bouton enfoncé pendant moins de 2 secondes pour rappeler l'écran enregistré.				
	Bookmark with « SEL »	-	Ajoute l'écran en même temps que les canaux sélectionnés à la liste de signets. Autrement le fonctionnement est identique à Bookmark ci-dessus.				
		Play/Pause	Fonctionnement identique au bouton PLAY/PAUSE de l'écran RECORDER.				
		Stop	Fonctionnement identique au bouton STOP de l'écran RECORDER.				
		Next	Fonctionnement identique au bouton NEXT de l'écran RECORDER.				
Recorder	Transport	Previous	Fonctionnement identique au bouton PREVIOUS de l'écran RECORDER.				
		Rec	Fonctionnement identique au bouton RECORD de l'écran RECORDER.				
		Auto Rec	Arrête l'enregistrement et démarre l'enregistrement dans un nouveau fichier.				
		Rec & Start	Une simple pression démarre l'enregistrement.				
	Inc	-	Sélectionne la SCENE du numéro suivant.				
	Dec	-	Sélectionne la SCENE du numéro précédent.				
Scene	Store	-	Mémorise le paramètre actuel en remplaçant le paramètre du numéro sélectionné.				
	Recall	-	Rappelle la SCENE du numéro sélectionné.				
	Inc Recall	-	Rappelle la SCENE du numéro suivant.				
	Dec Recall	-	Rappelle la SCENE du numéro précédent.				
	Direct Recall/Store	A00–A99, B00–B99	Rappelle la SCENE du numéro spécifié pour Parameter2. Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes ou plus mémorise le paramètre actuel en remplaçant le paramètre précédent de ce numéro.				

NOTE

 Des fonctions indépendantes sont attribuées dans l'écran USER DEFINED BUTTONS ci-dessus aux touches [USER DEFINED KEYS] sur la console principale de la série TF. Les fonctions attribuées via l'écran USER DEFINED BUTTONS peuvent être exécutées avec le bouton Menu (→page 24).

Les fonctions Automixer, Meter (Peak Hold ON), Monitor et Oscillator sont commandées via la console principale de la série TF. Ces fonctions ne sont pas disponibles dans TF StageMix.

Écran RECORDER

Cet écran permet de commander le Recorder sur la console principale.



① Bouton de répertoire supérieur

Permet de passer au niveau supérieur suivant dans la hiérarchie des répertoires.

- ② Informations sur le répertoire actuel Affiche le chemin du répertoire pour le périphérique de stockage USB actuel.
- ③ Indicateur de niveau d'enregistrement
 - Affiche le niveau du volume d'enregistrement.
- ④ Curseur de niveau d'enregistrement Règle le niveau du volume d'enregistrement.

(5) Liste des noms de morceaux

Affiche une liste des fichiers de morceaux contenus dans le répertoire actuel et les sous-répertoires correspondants. Une pression sur le sous-répertoire affiche ce répertoire.

Une pression sur un en-tête de colonne permet de trier la liste selon cet en-tête.

Pour sélectionner un fichier de morceau, appuyez sur le nom du fichier voulu.

Une pression sur toute zone autre que la case à cocher du morceau sélectionné lance ou interrompt la lecture de ce morceau. Si vous appuyez sur la case à cocher (et qu'une coche s'affiche), le fichier en question est lu lors de la lecture de tous les morceaux (ALL).

Le nom du fichier est affiché dans la colonne File Name.

La colonne Artist affiche des informations sur l'artiste (uniquement pour les fichiers MP3). La colonne Time affiche la durée du morceau.

(6) Affichage des informations de fichier de morceau

Durant la lecture d'un fichier MP3 ou WAV, cet affichage indique le nom et la durée écoulée du fichier en cours de lecture. Durant l'enregistrement, cet affichage indique le nom du fichier WAV et la durée d'enregistrement écoulée.

⑦ Bouton de réglage du mode de lecture

Permet de choisir le mode de lecture.

Chaque pression change le mode de lecture comme suit.

: lit un morceau une seule fois (mode de lecture SINGLE).



- : lit un morceau en boucle (mode de lecture SINGLE REPEAT).
- : lit tous les morceaux cochés une seule fois (mode de lecture ALL).
- : lit tous les morceaux cochés en boucle (mode de lecture ALL REPEAT).

(8) Bouton PREVIOUS

Lance la lecture au début du morceau actuel ou du morceau précédent.

- ③ Bouton STOP Arrête l'enregistrement ou la lecture.
- 1 Bouton PLAY/PAUSE

Lance ou interrompt temporairement la lecture du morceau actuel.

- Bouton NEXT Lance la lecture au début du morceau suivant.
- ② Bouton RECORD Active le mode paré à enregistrer.
- Indicateur de niveau de volume de lecture Affiche le niveau du volume de lecture.
- (d) Curseur de niveau de volume de lecture Règle le niveau du volume de lecture.

Écran SETUP

Vous permet de configurer l'application StageMix.

L'écran SETUP est divisé entre les écrans PREFERENCE, LICENSE et ABOUT. Vous pouvez passer d'un écran à l'autre en appuyant sur le nom d'écran souhaité au bas de l'écran SETUP.

Écran PREFERENCE



Zone GENERAL

1) Fader/Pan Delay

Permet d'ajuster le temps de retard entre le moment où vous ajustez un contrôle et le moment où le réglage est appliqué. Ce réglage permet d'empêcher un mouvement accidentel du fader ou du panoramique. **Range** : 0,00–0,50 sec (incréments de 0,01 sec)

2 Cue Mode

Permet de sélectionner le mode Cue souhaité. Mix Cue : active le cue pour plusieurs canaux.

Last Cue : active le cue pour le dernier canal sélectionné.

③ [SEND SEL] > [CUE] Link

Quand ce paramètre est activé, le CUE adopte la destination sélectionnée pour le mode SENDS ON FADER.

(4) Enable Phantom Power Switching

Permet d'activer ou désactiver la fonction d'alimentation fantôme +48 de la console. Lorsque l'alimentation fantôme est activée, ce sélecteur s'affiche en rouge. Lorsque l'alimentation fantôme est désactivée, les boutons +48V de l'écran INPUT sont désactivés.

(5) Fader 0dB Detent

Si cette fonction est activée lorsque vous réglez un fader ou le panoramique, elle arrête les opérations du fader et du panoramique à 0 dB ou au centre. Vous pouvez alors continuer à le faire glisser selon les besoins.

6 Display Delay Scale

Vous pouvez sélectionner les unités souhaitées (frames, mètres, pieds, millisecondes) qui sont affichées pour le temps de retard dans la zone Processing (→page 19) de l'écran HOME.

7 Frame Rate

Permet de sélectionner la résolution en frames (nombre de frames) pour régler le temps de retard de l'effet type OUTPUT DELAY.

Zone CONFIRMATION

(8) Pre Fader

Permet de déterminer si un message de confirmation s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton PRE pour l'activer (c'est-àdire lorsque vous activez le mode pré-fader) en mode SENDS ON FADER.

9 Recall

Permet de déterminer si un message de confirmation s'affiche dans l'écran SCENE lorsque vous rappelez une Scene.

1 Store

Permet de déterminer si un message de confirmation s'affiche dans l'écran SCENE lorsque vous sauvegardez une Scene.



(1) INPUT Select

Lorsque cet élément est activé, un message de confirmation s'affiche lorsque vous modifiez la source d'entrée sur l'écran INPUT.

Zone CH SELECT

12 StageMix Follows Console

Permet de déterminer si le canal que vous sélectionnez sur la console est également sélectionné dans StageMix.

(3) Console Follows StageMix

Permet de déterminer si le canal que vous sélectionnez dans StageMix est également sélectionné sur la console.

Zone METERS

(1) Input Meter Point

Permet de déterminer le point de mesure d'entrée. **Pre HPF** : après le préampli, avant le HPF **Pre Fader** : avant le fader **Post On** : après la touche [ON]

(5) Output Meter Point

Permet de déterminer le point de mesure de sortie.

Pre EQ : avant l'EQ

Pre Fader : avant le fader

Post On: après la touche [ON]

Zone RTA

16 Peak Hold Mode

Vous permet de déterminer le type de maintien de crête affiché pour le RTA.

- Freeze : L'affichage RTA se fige lorsque vous activez le bouton Hold. L'affichage s'actualise lorsque vous désactivez le bouton Hold.
- All Peaks : La valeur maximale de toutes les bandes de fréquences RTA est affichée en rouge.
- High Peak : La bande de fréquence ayant la valeur la plus élevée est affichée en rouge.

17 Input Gain

Vous permet de régler le gain d'entrée du micro de l'iPad utilisé pour le RTA. Available settings : -24 dB, -12 dB, 0 dB, 12 dB, 24 dB

(18) Number of Bands

Vous permet de déterminer le nombre de bandes de fréquences affichées par le RTA. Available settings : 61 bandes, 121 bandes

Écran LICENSE

Affiche les informations de licence sur la licence utilisée par l'application StageMix.

 The MIT License (MIT) Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NATION OF CONTRACT, TOR TO ROTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 	
expat Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. SimpleFileWatcher Copyright (c) 2009 James Wynn (james@jameswynn.com)	
PREFERENCE LICENSE ABOUT	

Écran ABOUT

Affiche les informations de version pour l'application StageMix et la console connectée.



Zone des détails



Les bandes de canaux pour 8 canaux sont affichées dans la zone des détails. Vous pouvez faire défiler vers la gauche et la droite pour afficher les bandes de canaux pour d'autres canaux en balayant l'écran vers la gauche ou la droite sur une zone inactive de l'écran.



Zone de traitement

Affiche les paramètres EQ, INPUT, GATE, COMP, SEND TO, GEQ, SEND PAN de chaque canal (lorsque le mode SENDS ON FADER est actif), DELAY et FX. Le type d'informations affichées ici dépend du type de canal. Une pression dans la zone Processing affiche l'écran du paramètre correspondant. (Send Pan n'offre pas d'écran de réglage de paramètre dédié, mais les valeurs peuvent être modifiées en glissant un doigt sur l'icône.)

Vous pouvez effectuer un mouvement de balayage vers la gauche et la droite dans cette zone pour afficher d'autres informations. Le type d'informations affichées dans la zone de traitement change pour tous les canaux.

Le type d'informations pouvant être affichées dans cette zone pour chaque type de canal est expliqué ci-dessous.

	CH 1–32	CH 33–40	ST IN 1L–2R	FX 1L–2R	DCA1-8	STEREO	AUX1–8	AUX 9/10- AUX 19/20	SUB	MON	MATRIX
Input	~	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
EQ	~	~	✓	~	-	~	~	~	✓	-	~
Gate	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp	~	-	-	-	-	~	~	~	✓	-	-
GEQ	-	-	-	-	-	~	~	-	-	-	-
Send Pan	~	~	✓	~	-	~	~	~	✓	-	-
Send To	~	~	✓	~	-	-	-	-	-	-	-
Delay	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	~
FX	_	_	_	FX1–FX2	_	_	-	InsFX1– InsFX6	_	-	_

NOTE

• Quand le canal MATRIX est défini sur « stereo », « Send Pan » s'affichera en STERO AUX1-8, AUX9/10-19/20 et SUB.

• Le paramètre « Display Delay Scale » dans la zone General de l'écran PREFERENCE permet de sélectionner les unités de mesure souhaitées (frames, mètres, pieds, millisecondes) affichées dans la zone DELAY du canal MATRIX. (→page 16)

Zone Fader

Permet de configurer le fader et le cue pour chaque canal.



1 Bouton ON

Active et désactive le canal. Ce bouton s'allume lorsque le canal est activé.

Il clignote lorsqu'un groupe coupé est activé. Appuyez sur le bouton alors qu'il clignote pour désactiver la coupure. De plus, si un canal DCA est désactivé, le bouton ON des canaux inclus dans le canal DCA clignote. Dans ce cas, il ne se passe rien lorsque vous appuyez sur le bouton.

② Bouton CUE

Active ou désactive le cue du canal. Ce bouton s'allume lorsque la fonctionnalité CUE est activée. Le bouton CUE ne s'affiche pas pour le canal MONITOR.

③ Fader

Faites glisser le fader vers le haut et vers le bas pour régler le niveau du fader.

Le fader s'arrête au niveau nominal (0 dB). Vous pouvez ensuite continuer à le faire glisser vers le haut et vers le bas comme souhaité. Vous pouvez faire glisser le fader vers la gauche et vers la droite, puis vers le haut et vers le bas pour le régler avec plus de précision. Vous pouvez régler plusieurs faders en même temps.

NOTE _

- Si vous avez réglé le paramètre Fader/Pan Delay dans l'écran PREFERENCE (→page 16), la valeur de fader s'affiche en bleu clair lorsqu'il est possible de régler le fader.
- Si Fader 0dB Detent est désactivé sur l'écran PREFERENCE (→page 16), la valeur du fader ne s'arrête pas au point nominal.

(4) Affichage des indicateurs

Permet d'afficher le niveau du canal post-fader.

Deux indicateurs s'affichent pour les canaux MONITOR et pour les canaux liés en paire stéréo.

Les indicateurs ne s'affichent pas pour les canaux DCA.

(5) Valeur du fader

Affiche la valeur du niveau du fader actuel. Vous pouvez appuyer sur la valeur puis l'augmenter ou la diminuer en appuyant sur les flèches haut et bas.



Zone des noms de canaux

Permet de régler le panoramique ou la balance du canal et affiche le numéro, le nom, l'icône et la couleur du canal.



(1) Curseur de Pan/balance

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour régler le panoramique ou la balance du canal.

Le contrôle s'arrête à la position centrale. Vous pouvez ensuite continuer à le faire glisser vers la gauche et vers la droite comme souhaité.

Lorsque le panoramique ou la balance est réglé sur la position centrale, une icône ronde s'affiche. Vous pouvez également appuyer deux fois sur cette zone pour régler le panoramique ou la balance sur la position centrale.

Vous pouvez régler le panoramique ou la balance pour plusieurs canaux en même temps.

② Zone d'affichage du canal

Affiche le numéro, le nom, l'icône et la couleur du canal.

Aperçu des bandes de canaux



La bande de canaux STEREO s'affiche généralement dans la zone d'aperçu des bandes. En mode SENDS ON FADER, le canal de destination AUX, SUB, ou la bande de canaux MATRIX s'affiche ici.

Vous pouvez passer en mode SENDS ON FADER en appuyant sur un numéro de canal affiché sur le côté gauche de la bande. Le canal sélectionné apparaît en surbrillance dans la couleur du canal. Une pression sur Exit au bas de l'écran ou sur le numéro de canal sélectionné rétablit le mode normal.

En mode SENDS ON FADER, vous pouvez maintenir enfoncé le canal sélectionné pour afficher un menu contextuel permettant de copier ou coller le niveau d'envoi du canal en question.

Si vous passez en mode SENDS ON FADER alors qu'un canal FX est sélectionné, rien ne s'affiche ici.

Copier le niveau d'envoi du canal de destination sélectionné et le coller dans un autre canal

1. Appuyez sur le canal de destination dont vous voulez copier le niveau d'envoi. Le mode SENDS ON FADER est activé.



Maintenez enfoncé le canal de destination dont vous voulez copier le niveau d'envoi.
 Un menu contextuel s'affiche, vous permettant de copier ou coller le niveau d'envoi du canal qui a été maintenu enfoncé.



- 3. Appuyez sur Copy.
- 4. Maintenez enfoncé le canal où vous voulez coller le niveau d'envoi.
 Un menu contextuel s'affiche, vous permettant de copier ou coller le niveau d'envoi du canal qui a été maintenu enfoncé.



5. Appuyez sur Paste.

Écran SENDS ON FADER

Permet d'utiliser les faders pour régler le niveau d'envoi de chaque canal.



En mode SENDS ON FADER, la zone des détails change pour afficher les informations SENDS ON FADER. Notez toutefois que l'écran ne change pas pour les canaux qui n'ont pas de destination d'envoi.



① Curseur de balayage panoramique d'envoi

S'affiche lorsque vous avez sélectionné un canal stéréo comme destination d'un départ (send). Permet de régler le panoramique du départ. Non affiché lorsque la destination de l'envoi est FX ou SUB.

(2) Bouton Send ON

Active et désactive le départ. Ce bouton s'allume lorsque l'envoi est activé.

③ Bouton PRE

Détermine si le signal pré-fader ou post-fader est envoyé. Ce bouton s'allume lorsqu'il est activé.

- **On :** Avant le fader
- Off : Après le fader

Non affiché lorsque la destination du départ est SUB ou MATRIX.

(4) Fader

Permet de régler le niveau du départ.

5 Fader de niveau d'envoi

Permet de régler le niveau d'envoi du canal correspondant. Vous pouvez appuyer sur la valeur puis l'augmenter ou la diminuer en appuyant sur les flèches haut et bas.

6 Écran CH NAME

Affiche le numéro, le nom, l'icône et la couleur du canal.

Zone TOOLBAR

Affiche des informations sur la Scene et permet d'alterner entre les différents écrans de détails.



Zone Scene

Affiche le nom de la Scene sélectionnée.

Appuyez pour afficher l'écran SCENE (→page 26).

Si vous réglez les paramètres après avoir rappelé une Scene, « E » s'affiche.

Si vous sélectionnez une Scene protégée en écriture, une icône de verrouillage s'affiche.

Si vous sélectionnez une Scene qui est différente de la Scene actuelle et que vous ne vous en souvenez pas, le numéro de la Scene se met à clignoter.

Boutons d'outils

Appuyez sur un bouton pour modifier le contenu affiché dans la zone des détails. Le bouton correspondant au contenu actuel s'allume.

Les boutons qui apparaissent varient selon le type de canal sélectionné. Voir « Zone de traitement » (→page 20) pour plus d'informations.

Si tous les boutons ne s'affichent pas sur un seul écran, effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou la droite pour afficher les boutons invisibles.

Bouton Menu

Une pression affiche un menu invisible.

Les boutons Menu et User Defined Button permettent d'afficher alternativement deux types de menus, respectivement un menu contextuel ou un menu User Defined Button.



Menu contextuel

Le contenu de ce menu varie d'un écran à l'autre. Pour plus d'informations sur les menus, reportez-vous aux descriptions des écrans correspondants.

Menu User Defined Button

Affiche les USER DEFINED BUTTONS. Les boutons s'allument quand les fonctions attribuées à un bouton User Defined sont actives. Appuyez sur le bouton pour exécuter la fonction en question.

NOTE

- Si la fonction Recorder Transport Play/Pause est attribuée, le bouton s'allume pendant la lecture, clignote en pause de lecture et est éteint quand la lecture est à l'arrêt.
- Si la fonction Recorder Transport Rec, Auto Rec ou Rec & Start est attribuée, le bouton s'allume pendant l'enregistrement, clignote en pause d'enregistrement et est éteint quand l'enregistrement est à l'arrêt.
- Si la fonction Page Change Bookmark est attribuée, vous pouvez maintenir le bouton enfoncé pour ajouter l'écran actif à la liste de signets et appuyer dessus pour rappeler l'écran ajouté à la liste de signets.

Menu de l'écran HOME

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu contextuel de l'écran HOME.CH Copy :Permet de copier les paramètres du canal actuel.CH Paste :Permet de coller les paramètres du canal copié et de les appliquer au canal sélectionné.CH Copy with Sends :Copie les paramètres du canal sélectionné, y compris le niveau d'envoi transmis au canal.CH Paste with Sends :Colle les paramètres du canal copié (y compris le niveau d'envoi transmis au canal) dans le canal
sélectionné.CH Default :Permet de rétablir les paramètres par défaut du canal actuel.

Clear CUE : Désactive tous les sélections de Cue.

Les boutons CH Copy with Sends et CH Paste with Sends sont uniquement actifs quand un canal FX, AUX, SUB ou MATRIX est sélectionné.

Écran SCENE

Permet de gérer les configurations de mixeur, ou des « Scenes » précédemment enregistrées.



1 Bouton de sélection de la liste des Scenes

Vous permet d'alterner entre les listes des Scenes disponibles. **SCENE A** : Affiche les Scenes enregistrées dans la liste des Scenes A. **SCENE B** : Affiche les Scenes enregistrées dans la liste des Scenes B.

2 Liste des Scenes

Affiche les Scenes enregistrées dans la liste des Scenes sélectionnée.

Vous pouvez appuyer sur un des en-têtes de la liste pour trier les éléments selon cet en-tête. (les éléments de la liste ne peuvent être triés selon l'en-tête « Information »).

Pour sélectionner une Scene, il vous suffit d'appuyer dessus. La Scene sélectionnée est affichée en surbrillance et peut ensuite être rappelée.

Un triangle vert apparaît à côté de la Scene actuellement rappelée.

La colonne Fade Time indique le réglage de durée de fondu pour la scène. Une icône **FADE** s'affiche quand la durée de fondu est activée. Les paramètres de durée de fondu sont réglés sur la console principale de la série TF.

Les scènes verrouillées sont indiquées par une icône de verrouillage et ne peuvent pas être modifiées.

La date à laquelle la Scene a été enregistrée pour la dernière fois apparaît dans la colonne Date.

③ Bouton Store

Vous permet de sauvegarder la configuration actuelle du mixeur en tant que Scene en utilisant le nombre sélectionné dans la liste de Scenes.

Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour modifier le titre et les commentaires.

NOTE

Si Store Confirmation est activé sur l'écran PREFERENCE (→page 16), un message de confirmation s'affiche avant le stockage des données. Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder la Scene sélectionnée. Si Store Confirmation est désactivé, la Scene est sauvegardée et aucun message de confirmation ne s'affiche.

④ Bouton Recall

Rappelle la Scene sélectionnée dans la liste des Scenes.

(5) Bouton Edit

Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour modifier le titre et les commentaires.

Écran INPUT

S'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton INPUT dans la zone TOOLBAR.

Permet d'activer et de désactiver l'alimentation fantôme, d'activer et de désactiver la phase de signal et de régler le gain d'entrée.



1 Bouton de sélection de liaison stéréo

Permet d'indiquer si deux canaux d'entrée mono adjacents sont liés en tant que paire de canaux stéréo ou s'ils se comportent comme deux canaux mono distincts. Appuyez pour afficher le menu contextuel.

OFF : La liaison stéréo est désactivée.

- CH1&2 : La liaison stéréo est activée. Dans ce cas, le canal impair représente le côté gauche de la paire de canaux stéréo, et le nombre pair le côté droit. Les numéros de canaux affichés dans le menu contextuel dépendent du canal dont vous modifiez les réglages.
- CH2&3 : La liaison stéréo est activée. Dans ce cas, le canal pair représente le côté gauche de la paire de canaux stéréo, et le nombre impair le côté droit. Les numéros de canaux affichés dans le menu contextuel dépendent du canal dont vous modifiez les réglages.

② Input selection

Sélectionne la source d'entrée choisie sur la console.

NOTE

Lorsque SLOT est sélectionné comme entrée de console, le réglage de gain analogique et le bouton +48V ne peuvent pas être utilisés si le bouton de commande HA n'est pas activé sur l'écran SLOT SETUP. De plus, pour les entrées d'un périphérique dont le préampli micro ne peut pas être contrôlé, le curseur de gain (6) devient un réglage de gain numérique et le bouton +48V (4) ne s'affiche pas.

③ GainFinder

Affiche le niveau de gain d'entrée. Lorsque vous réglez le gain d'entrée, réglez-le de sorte que le centre du GainFinder s'allume. Lorsque USB est sélectionné comme entrée de la console, le gain numérique d'entrée s'affiche ici.

VIRTUAL s'affiche quand aucun périphérique I/O n'est connecté et quand SLOT est sélectionné comme entrée de la console.

④ Bouton +48V

Active et désactive l'alimentation fantôme (+48V) du préampli micro.

On : l'alimentation fantôme est activée.

Off : l'alimentation fantôme est désactivée.

Lorsque USB est sélectionné comme entrée de la console, ce bouton ne s'affiche pas.

Ce bouton est désactivé lorsque « Enable Phantom Power Switching » dans l'écran PREFERENCE de l'écran SETUP est désactivé. (→page 16)

⑤ Bouton Φ (phase)

Permet d'inverser la phase du signal d'entrée. Lorsque cette option est activée, la phase du signal d'entrée est inversée.

6 Curseurs de gain

Lorsque INPUT est sélectionné comme entrée de la console, le curseur règle le gain analogique du préampli micro. Le PAD (-24 dB) s'active ou se désactive lorsque le gain analogique est réglé entre +17 dB et +18 dB.

Lorsque USB est sélectionné comme entrée de la console, le curseur règle le gain numérique.

⑦ Indicateur de niveau

Affiche le niveau ajusté du gain d'entrée.

(8) Zone de texte Digital gain

Permet de régler le gain numérique. Le paramètre par défaut est 0 dB. Vous pouvez appuyer sur la valeur puis l'augmenter ou la diminuer en appuyant sur les flèches haut et bas.

L'élément ne s'affiche pas lorsque USB est sélectionné comme entrée de la console ou pour le canal ST IN.

(9) Bouton Gain Unlink

S'affiche pour les canaux stéréo et les canaux dont la liaison stéréo est activée.

Tout en exerçant une pression prolongée sur le bouton, vous pouvez ajuster le gain de manière temporaire pour les canaux gauche et droit individuellement. Lorsque vous relâchez le bouton, le gain pour les deux canaux peut être réglé ensemble, mais la différence de gain entre les deux canaux est maintenue.

Menu de l'écran INPUT

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu contextuel de l'écran INPUT.

ALL INPUT : Permet d'attribuer les prises jack INPUT en tant que source d'entrée pour tous les canaux d'entrée.

- ALL USB : Permet d'attribuer le connecteur USB TO HOST en tant que source d'entrée pour tous les canaux d'entrée.
- ALL SLOT : Bascule toutes les entrées vers les sources d'entrée des périphériques réseau Dante connectés à la carte NY64-D installée dans le logement d'extension.

La source d'entrée pour les canaux suivants sera modifiée.

TF5 :

CH 1-32 (lorsque les canaux 1 à 32 sont sélectionnés)

CH 33-40 (lorsque les canaux 33 à 40 sont sélectionnés)

TF3 :

CH 1–24 (lorsque les canaux 1 à 24 sont sélectionnés)

CH 25-32 (lorsque les canaux 25 à 32 sont sélectionnés)

CH 33-40 (lorsque les canaux 33 à 40 sont sélectionnés)

TF1/TF-RACK :

CH 1-16 (lorsque les canaux 1 à 16 sont sélectionnés)

CH 17-32 (lorsque les canaux 17 à 32 sont sélectionnés)

Écran EQ

S'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton EQ dans la zone TOOLBAR.

Contrôle l'égaliseur pour chaque canal. L'égaliseur paramétrique à 4 bandes est disponible pour CH 1–32, AUX 1–20, STEREO et MATRIX. L'égaliseur paramétrique à 2 bandes est disponible pour 33-40, STIN1, STIN2, FX1, FX2 et SUB.



1 Bouton EQ

Active et désactive l'égaliseur.

2 Bouton HPF ou LPF

Active et désactive le filtre passe-haut. S'affiche pour CH 1–40. Pour le canal SUB, ce bouton est le bouton LPF (filtre passe-bas).

③ Bouton 1-knob

Alterne entre le mode 1-knob de l'égaliseur et le mode manuel. Lors de l'utilisation du mode 1-knob, le curseur de niveau 1-knob s'affiche.

(4) Curseur de niveau 1-knob

Règle la quantité du 1-knob de l'égaliseur.

(5) Bouton de sélection du type de mode de l'égaliseur

Permet, lors de l'utilisation du mode 1-knob de l'égaliseur, de sélectionner le type de mode 1-knob de l'égaliseur. Sélectionnez [Vocal] pour les canaux vocaux, pour les autres, choisissez [Intensity].

Lorsque cette option est définie sur Intensity, vous pouvez régler l'égaliseur soit sur le paramètre uniforme, soit sur une intensité accrue des réglages de l'égaliseur que vous avez définis en mode manuel.

Pour les canaux de sortie, Loudness est disponible. Cette option vous permet d'amplifier les tons graves et aigus. Les modes disponibles dépendent du canal dont vous modifiez les réglages.

En mode manuel, vous pouvez sélectionner le type de filtre. Vous pouvez sélectionner le filtre passe-bas et le filtre passe-haut. Pour les canaux CH 1-40, les filtres passe-bas sont de type shelving des graves et de type timbre. Pour les autres canaux (c'està-dire, ceux qui n'ont pas de filtre passe-haut), les filtres passe-bas disponibles sont de type passe-haut, shelving des graves et timbre.

Les filtres passe-haut disponibles sont de type filtre passe-bas, shelving des aiguës et timbre.

(6) Indicateur de niveau de sortie de l'égaliseur

Affiche le niveau de sortie de l'égaliseur.

⑦ Graphique de l'égaliseur

Affiche les réglages de l'égaliseur et du filtre. Lorsque vous ajustez les réglages de chaque bande, les résultats apparaissent dans le graphique.

Permet, lors de l'utilisation du mode 1-knob de l'égaliseur, de régler le curseur de niveau de 1-knob en le faisant glisser vers la gauche et vers la droite.

En mode manuel, vous pouvez déplacer les poignées qui apparaissent dans le graphique pour régler les paramètres correspondants. Lorsque vous utilisez le filtre de type timbre, vous pouvez régler Q en pinçant la courbe sur le graphique.



Les paramètres de la bande sélectionnée s'affichent dans un écran contextuel au-dessus de la poignée.



Chaque pression sur l'icône **fin** affiche et cache alternativement l'icône de cadenas. Les changements apportés aux valeurs de fréquence de coupure et de gain peuvent être désactivés en affichant l'icône de cadenas. Le statut de l'icône de cadenas peut être défini séparément pour chaque bande.



Vous pouvez ramener le gain d'égaliseur à son paramètre par défaut en appuyant deux fois sur la poignée.

Lorsque le filtre passe-haut est activé, déplacez la poignée du filtre passe-haut pour régler la fréquence de coupure. Vous pouvez également régler le filtre passe-haut indépendamment lorsque vous utilisez le mode Intensity avec le mode 1-knob de l'égaliseur.

Si vous appuyez sur une zone du graphique ne contenant pas de paramètre à 0 dB ou moins, le RTA ou un clavier s'affiche. Cette fonction est utile pour comprendre la relation entre la fréquence et la plage de sons.

Lorsque vous ouvrez l'écran EQ pour la première fois, un message s'affiche pour que vous choisissiez si vous voulez utiliser le micro de l'iPad pour l'affichage RTA.



Si vous appuyez sur Don't Allow, à l'avenir le RTA ne s'affichera plus. Si vous souhaitez afficher le RTA plus tard, ouvrez l'application iOS Settings, sélectionnez Privacy → Microphone, puis activez StageMix.

NOTE

StageMix analyse le son en provenance du microphone de l'iPad et affiche le RTA.

8 Bouton Hold

Activez ce bouton pour afficher la valeur de crête dans l'écran RTA. Vous pouvez modifier l'affichage de la crête en utilisant le réglage Peak Hold Mode dans l'écran PREFERENCE (→page 16). Lorsque l'écran RTA est désactivé, ce bouton s'affiche en gris et est désactivé.

Menu de l'écran EQ

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu contextuel de l'écran de l'égalisateur.

- Copy : Copie les paramètres d'égaliseur du canal sélectionné sur le presse-papiers.
- Paste : Colle les paramètres d'égaliseur dans le presse-papiers sur le canal sélectionné.
- Compare : Permet de comparer les paramètres d'égaliseur du canal sélectionné avec les paramètres d'égaliseur dans le pressepapiers en permutant de l'un à l'autre.
- Gain Flat : Permet de régler le gain d'égaliseur du canal actuel sur la position Flat.
- Default : Réinitialise les réglages d'égaliseur à leurs valeurs par défaut.

Écran GATE

S'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton GATE dans la zone TOOLBAR.

Permet de configurer le noise-gate pour chaque canal. Lorsque le niveau du signal d'entrée est inférieur à une quantité spécifiée (seuil), le signal de sortie est réduit d'une certaine quantité (plage). La fonction GATE est disponible pour les canaux CH 1–32.



1 Bouton GATE

Active et désactive le gate.

- ② Indicateur de niveau d'entrée du gate Affiche le niveau d'entrée du gate.
- ③ Curseur Threshold
 - Détermine le niveau auquel le gate est appliqué.
- (4) Graphique du gate

Affiche une représentation visuelle du niveau du gate.

(5) Curseur Range

Détermine la quantité de diminution du signal en cas d'application du gate.

6 Curseur Attack

Lorsque le signal d'entrée dépasse le seuil, ce paramètre détermine la vitesse d'ouverture du gate.

⑦ Curseur Hold

Lorsque le signal d'entrée passe sous le seuil, ce paramètre détermine le temps à attendre avant la fermeture du gate.

(8) Curseur Decay

Une fois le temps d'attente terminé, ce paramètre détermine la vitesse de fermeture du gate. La valeur présentée ici équivaut au temps nécessaire pour que le niveau change de 6 dB.

(9) Indicateur GR (réduction du gain)

Affiche la quantité de réduction du gain du signal.

1 Indicateur OUT (sortie gate)

Affiche le niveau de sortie du gate.

Menu de l'écran GATE

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu contextuel de l'écran GATE.

- **Copy** : Copie les paramètres GATE du canal sélectionné sur le presse-papiers.
- Paste : Colle les paramètres GATE du presse-papiers sur le canal sélectionné.
- Compare : Permet de comparer les paramètres GATE du canal sélectionné avec les paramètres GATE dans le presse-papiers en permutant de l'un à l'autre.
- Default : Réinitialise les réglages GATE à leurs valeurs par défaut.

Écran COMP

S'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton COMP dans la zone TOOLBAR. Permet de configurer le compresseur pour chaque canal.



1 Bouton COMP

Active et désactive le compresseur.

② Bouton 1-knob Bascule entre le mode 1-knob et le mode manuel.

- ③ Curseur de niveau 1-knob (mode 1-knob uniquement) Règle la quantité de compression 1-knob appliquée. Indisponible en mode manuel.
- (4) **Curseur de niveau d'entrée du compresseur** Affiche le niveau d'entrée du compresseur.

(5) Curseur Threshold

Détermine le niveau auquel le compresseur est appliqué.

6 Graphique du compresseur

Affiche une représentation visuelle des paramètres actuels.

⑦ Curseur Ratio

Détermine la quantité de compression appliquée.

(8) Curseur Attack

Lorsque le signal d'entrée dépasse le seuil, ce paramètre détermine la vitesse à laquelle la quantité maximale de compresseur est appliquée.

(9) Curseur Release

Lorsque le signal d'entrée passe sous le seuil, ce paramètre détermine le temps à attendre avant que le compresseur ne soit plus appliqué. La valeur présentée ici équivaut au temps nécessaire pour que le niveau change de 6 dB.

1 Curseur Out Gain

Permet d'ajuster le niveau de sortie du compresseur.

(1) Bouton Knee

Détermine le caractère graduel ou soudain de la courbe au seuil. Lorsque l'option Soft est sélectionnée, la compression est appliquée de manière graduelle lorsque le signal dépasse le seuil. Lorsque l'option Hard est sélectionnée, la transition est plus soudaine.

12 Indicateur GR (réduction du gain)

Affiche la quantité de réduction du gain du signal.

(13) Indicateur OUT (sortie du compresseur)

Affiche le niveau de sortie du compresseur.

Menu de l'écran COMP

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu contextuel de l'écran COMP.

- Copy : Copie les paramètres COMP du canal sélectionné sur le presse-papiers.
- Paste : Colle les paramètres COMP du presse-papiers sur le canal sélectionné.
- Compare : Permet de comparer les paramètres COMP du canal sélectionné avec les paramètres COMP dans le presse-papiers en permutant de l'un à l'autre.
- Default : Réinitialise les réglages COMP à leurs valeurs par défaut.

Écran SEND TO

S'affiche quand vous appuyez sur le bouton SEND TO dans la zone TOOLBAR. L'écran affiche le niveau d'envoi transmis au bus AUX depuis chaque canal.



① Boutons ON

Activent/désactivent la transmission du signal à chaque canal AUX.

2 Boutons PRE

Déterminent si le signal transmis au canal AUX est envoyé avant ou après le fader. On : Avant le fader Off : Après le fader

③ Curseurs de niveau

Règlent le niveau du signal envoyé à chaque canal AUX.

(4) Curseurs SEND PAN

S'affichent quand la destination d'envoi est un bus AUX stéréo. Ils permettent de régler le paramètre SEND PAN.

Écran GEQ

S'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton GEQ dans la zone TOOLBAR.

Vous pouvez utiliser l'égaliseur graphique interne (GEQ) pour traiter les signaux des canaux AUX 1-8 et STEREO.

L'égaliseur graphique est un égaliseur mono à 12 bandes. Chaque bande a une largeur de 1/3 octave avec une plage de gain réglable de ±15 dB.

31 bandes sont disponibles ; vous pouvez régler le gain pour 12 bandes maximum.



1 Bouton GEQ

Active et désactive l'égaliseur graphique.

2 Boutons de sélection du canal GEQ

Ces boutons ne s'affichent que lors de la configuration de l'égaliseur graphique pour les bus AUX stéréo ou les canaux STEREO. Ils ne s'affichent pas pour les bus AUX mono.

•• : active et désactive la liaison des canaux gauche/droit de l'égaliseur graphique.

L/R : permet de sélectionner les canaux gauche et droit de l'égaliseur graphique. Pour les canaux AUX, L et R correspondent à la paire de canaux, par exemple AUX 1 et 2.

③ Graphique de l'égaliseur, écran RTA, sélection de bande

Affiche les réglages EQ avec le RTA (analyse en temps réel).

Vous pouvez appuyer sur une zone pour déplacer la zone d'affichage et la centrer là où vous avez appuyé sur l'écran. Lors du réglage d'un curseur de gain, le point de la bande correspondante est surligné en rose.

④ Curseurs de gain

Permettent de régler le gain pour la bande correspondante. La valeur du gain est affichée au-dessus de la poignée. Appuyez deux fois sur une poignée pour régler le gain de la bande correspondante sur 0 dB.

Effectuez un mouvement de balayage vers la gauche ou la droite sur une zone vide pour afficher les curseurs de gain pour d'autres bandes.

(5) Indicateur de niveau de sortie

Affiche le niveau de sortie de l'égaliseur graphique.

6 Affichage des bandes disponibles

Affiche le nombre de bandes supplémentaires que vous pouvez régler.

⑦ Bouton Hold

Activez ce bouton pour afficher la valeur de crête dans l'écran RTA. Vous pouvez modifier l'affichage de la crête en utilisant le réglage Peak Hold Mode dans l'écran PREFERENCE (→page 16).

Menu de l'écran GEQ

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu contextuel de l'écran GEQ.

Copy : Copie les paramètres GEQ du canal sélectionné sur le presse-papiers.

Paste : Colle les paramètres GEQ du presse-papiers sur le canal sélectionné.

- Compare : Permet de comparer les paramètres GEQ du canal sélectionné avec les paramètres GEQ dans le presse-papiers en permutant de l'un à l'autre.
- Default : Réinitialise les réglages GEQ à leurs valeurs par défaut.

Écran DELAY

L'écran DELAY peut être affiché en appuyant sur le bouton DELAY dans la zone TOOLBAR quand un canal MATRIX ou ST IN est sélectionné.

Cet écran vous permet d'ajuster le temps de retard appliqué au signal de sortie des canaux MATRIX ou ST IN, et il est recommandé comme solution de compensation de retard.



1 Bouton DELAY

Active et désactive la fonction DELAY.

2 Bouton de sélection de l'affichage

Lorsqu'un canal MATRIX est défini sur « Stereo », sélectionnez le canal MATRIX qui affichera les paramètres. Deux boutons sont toujours affichés sur le canal ST IN.

③ Bouton LR Link

Si cette fonction est activée quand un canal MATRIX est réglé sur Stereo, le réglage de DELAY actif/coupé et les opérations de temps de retard pour les canaux gauche/droite seront liés. Si les valeurs des temps de retard sont différentes, le temps de retard opérera en mode Link, maintenant la différence de valeurs.

Le bouton LR Link est toujours affiché sur le canal ST IN (version 4.0 et supérieure).

NOTE

Pour les canaux MATRIX, ce bouton est uniquement affiché quand le canal est réglé sur Stereo. Pour alterner entre « Stereo » et « MONOx2 », utilisez les paramètres de l'écran BUS SETUP, situé sur l'écran SETUP de la console de la série TF.

④ Curseur DELAY

Permet de régler le temps de retard.

Vous pouvez spécifier le temps de retard en frames, mètres, pieds ou millisecondes.

(5) Réglage du DELAY

Détermine le temps de retard en frames ou en précisant la distance (en mètres ou en pieds) ou la durée (en millisecondes). Appuyez sur une zone de texte pour faire apparaître le clavier et saisir une valeur.

- 36 -

Menu de l'écran DELAY

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu contextuel de l'écran DELAY.

Copy : Copie les paramètres DELAY du canal sélectionné dans le presse-papiers.

Paste : Colle les paramètres DELAY du presse-papiers vers le canal sélectionné.

Default : Réinitialise les réglages DELAY à leurs valeurs par défaut.

Écran FX (FX1/2, InsFX1-6)

Permet de définir le type d'effet et ses paramètres.



1 Bouton TAP

Permet de régler le BPM en appuyant sur le bouton à la vitesse souhaitée. Disponible lors de la configuration d'effets de temporisation et de chœur. Correspond au bouton [TAP] sur la console de la série TF.

② Bouton Effect Type

Affiche l'écran EFFECT TYPE sur lequel vous pouvez sélectionner un type d'effet.

③ Nom et type d'effet

Affiche le type et le nom de la bibliothèque de l'effet actuel.

(4) Curseurs des paramètres

Permettent de régler les paramètres disponibles pour l'effet actuel.

(5) Bouton Sync

S'affiche pour des effets disposant d'un réglage de tempo, comme les temporisations. Lorsque ce bouton est activé, le réglage de tempo de l'effet peut être contrôlé à l'aide du bouton [TAP] (①).

6 Bouton Bypass

Permet d'ignorer le module d'effets.

⑦ Indicateur de niveau de sortie des effets

Affiche le niveau de sortie des effets.

NOTE .

Appuyez sur le bouton Return de la zone d'aperçu des bandes ou sur les boutons de modification FX1/FX2 EDIT pour afficher l'écran immédiatement avant d'ouvrir l'écran FX.

Écran EFFECT TYPE

Permet de sélectionner le type d'effet.



Menu de l'écran FX

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu contextuel de l'écran FX.

- Copy : Copie les paramètres de l'effet sélectionné sur le presse-papiers.
- Paste : Colle les paramètres de l'effet dans le presse-papiers sur l'effet sélectionné.
- **Compare** : Permet de comparer les paramètres de l'effet sélectionné avec ceux de l'effet dans le presse-papiers en passant de l'un à l'autre.
- Default : Réinitialise les réglages par défaut de l'effet sélectionné.

Écran NAME

S'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton NAME dans la zone TOOLBAR. Permet de définir le nom du canal, l'icône et la couleur du canal.



1 Zone de texte de nom

Entrez ici le nom du canal.

Appuyez sur la zone de texte pour utiliser le clavier pour entrer du texte. Vous pouvez entrer jusqu'à huit caractères alphanumériques.

2 Écran CH NAME

Affiche le numéro, le nom, l'icône et la couleur du canal. Vous pouvez appuyer sur cette zone vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres canaux.

③ Bouton d'icône

Cliquez pour afficher une liste des icônes de canaux disponibles.

(4) Bouton de catégorie

Permet de sélectionner une différente catégorie d'icône de canaux. Les catégories disponibles varient selon le type de canal.

(5) Liste des icônes de canaux

Appuyez pour appliquer l'icône du canal.

Vous pouvez faire glisser cette zone vers le haut et vers le bas pour afficher toutes les icônes disponibles.

6 Bouton d'exemple de nom

Affiche la liste des noms de canaux couramment utilisés sur la base de l'icône de canal sélectionnée. Appuyez sur un exemple de nom pour l'utiliser comme nom du canal.

⑦ Bouton de couleur

Appuyez pour afficher une liste des couleurs de canaux.



Cliquez sur la couleur souhaitée à utiliser comme couleur de canal.

- 39 -

Configuration du serveur DHCP du point d'accès sans fil

- ① Utilisez un navigateur Web pour accéder à la page administrateur Web de votre point d'accès sans fil.
- ② Activez la fonction DHCP du point d'accès sans fil.
- ③ Configurez la plage d'adresses que la fonction DHCP affectera aux périphériques connectés.
- ④ Vérifiez que la plage d'adresses affectées à la console se trouve hors de la plage d'adresses IP que la fonction DHCP affectera aux périphériques connectés. Si elle se trouve dans cette plage, modifiez l'adresse IP de la console.
- Par exemple, si l'adresse IP de la console est 192.168.1.2, configurez la fonction DHCP de manière à affecter une adresse commençant par 192.168.1.3.

NOTE

Tous les points d'accès sans fil ne disposent pas de la fonction de serveur DHCP. Si votre point d'accès en est dépourvu, attribuez une adresse IP manuellement à l'iPad.

Si la console ne s'affiche pas dans l'écran SELECT MIXER

Si la fonctionnalité IGMP snooping de votre point d'accès sans fil est activée, StageMix peut ne pas trouver la console. Désactivez cette fonctionnalité et réessayez.

Utilisation simultanée de TF Editor et de StageMix

Lorsque des ordinateurs (exécutant TF Editor) et des iPad (exécutant TF StageMix) sont connectés à la console, la console prend en charge jusqu'à trois connexions simultanées.

Un seul ordinateur exécutant TF Editor peut se connecter à la fois à la console.

Messages d'erreur de connexion Internet

Lorsque vous sélectionnez un réseau sans fil à l'aide de votre iPad, il se peut que votre iPad tente de se connecter à Internet. Si votre point d'accès sans fil ne peut pas se connecter à Internet, un message « cannot connect to the Ethernet » peut s'afficher sur votre iPad et StageMix peut ne pas être en mesure de se connecter à la console. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour connecter StageMix à la console. Vous devrez toutefois modifier les réglages de votre point d'accès sans fil pour que ce message cesse de s'afficher. Si ce message s'affiche, vous devrez généralement désactiver la fonction de redirection de votre point d'accès sans fil. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre périphérique ou contactez le fabricant.

Si vous ne pouvez pas déplacer 4 faders ou plus en même temps

Si le paramètre Multitasking Gestures (Gestes multitâche) de votre iPad est activé, vous ne pouvez pas déplacer 4 faders ou plus en même temps. Si vous utilisez StageMix, veillez à désactiver la fonction de gestes multitâche.

- ① Ouvrez l'écran [Settings] sur l'iPad.
- 2 Appuyez sur [General] puis désactivez [Multitasking Gestures].

Si vous ne pouvez pas déplacer 3 faders ou plus en même temps

Si la fonction Zoom de votre iPad est activée dans les paramètres d'accessibilité, vous ne pouvez pas déplacer 3 faders ou plus en même temps. Si vous utilisez StageMix, veillez à désactiver la fonction Zoom.

- 1) Ouvrez l'écran [Settings] sur l'iPad.
- ② Appuyez sur [General] → [Accessibility] puis désactivez [Zoom].

Si le RTA ne s'affiche pas

Lorsque vous ouvrez l'écran EQ pour la première fois, un message s'affiche pour que vous choisissiez si vous voulez utiliser le micro de l'iPad pour l'affichage RTA. Si vous appuyez sur Don't Allow, à l'avenir le RTA ne s'affichera plus. Si vous souhaitez afficher le RTA plus tard, ouvrez l'application iOS Settings, sélectionnez Privacy → Microphone, puis activez StageMix.

_ 40 _

Yamaha Pro Audio global website http://www.yamahaproaudio.com/ Yamaha Downloads

https://download.yamaha.com/

Manual Development Group © 2015 Yamaha Corporation

Published 03/2021 CR-G0