

Utilisation du service TIDAL

FR


TIDAL est le premier service musical au monde à proposer une qualité audio haute fidélité, des vidéos musicales en haute définition et des contenus de journalistes, d'artistes et d'experts musicaux, contribuant à une expérience musicale sans égale.

Après avoir enregistré cette unité dans l'application MusicCast CONTROLLER, utilisez le service TIDAL comme suit.

1. Connexion à votre compte TIDAL

Pour utiliser le service TIDAL sur cette unité, connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application MusicCast CONTROLLER installée sur votre dispositif mobile. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.

Application MusicCast CONTROLLER



Un compte TIDAL est nécessaire. Visitez sur le site internet de TIDAL pour en savoir plus.

www.tidal.com/

REMARQUE

- Si vous n'avez pas encore de compte TIDAL, créez-en un à l'avance sur le site Internet de TIDAL.
- Pour utiliser cette fonction, l'unité doit être raccordée à Internet. Pour en savoir plus sur les connexions et les réglages réseau, voyez le « Mode d'emploi ».

2. Lecture de contenu TIDAL

Utilisez l'application MusicCast CONTROLLER installée sur votre appareil mobile pour sélectionner le contenu TIDAL.

REMARQUE

- L'écran de lecture s'affiche sur le téléviseur connecté à l'unité.

■ À propos de ce service

- Le service est limité dans certaines zones.
- Ce service peut ne pas être disponible pour les unités achetées dans certaines régions.
- Le service peut être modifié ou interrompu sans préavis.



TIDAL et le logo TIDAL sont des marques commerciales de Aspiro AB, déposées dans l'Union Européenne et d'autres pays.