

Vous écoutez SiriusXM Internet Radio

- Le service SiriusXM Internet Radio est disponible aux États-Unis et au Canada. (Service non disponible en Alaska et à Hawaï)
- Les catégories et les chaînes affichées à l'écran peuvent varier selon la région.

Écoutez votre programmation préférée grâce à SiriusXM et à plus de 120 chaînes, proposant de la musique sans interruption publicitaire, des débats sportifs, des émissions de divertissement, mais aussi des actualités. Restez à l'écoute où que vous soyez, depuis votre ordinateur ou votre smartphone.

Vous n'êtes pas encore abonné à SiriusXM ? Rendez-vous sur le site www.siriusxm.com pour profiter dès maintenant d'un abonnement SiriusXM Internet Radio.
<<http://www.siriusxm.com/>>.

Les personnes déjà abonnées peuvent ajouter l'abonnement SiriusXM Internet Radio à un compte existant. Les clients canadiens peuvent contacter SiriusXM Canada au 1-888-539-7474 afin de s'abonner.



- Pour utiliser cette fonction, l'unité doit être connectée à Internet. Reportez-vous au « Mode d'emploi » pour plus d'informations sur les paramètres réseau et de connexion.
- Si un message d'erreur s'affiche sur l'afficheur de la face avant, consultez la section « Signalement d'erreurs sur l'afficheur de la face avant » du « Mode d'emploi ».
- Selon le modèle, l'affichage réel peut différer des images utilisées dans le présent document.

Connexion au compte SiriusXM Internet Radio

Si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte SiriusXM Internet Radio, l'écran de connexion s'affiche lorsque vous sélectionnez « SiriusXM ». Suivez la procédure ci-dessous pour vous connecter à votre compte SiriusXM Internet Radio et ainsi commencer à utiliser le service SiriusXM Internet Radio sur cette unité.



- Si vous souhaitez vous connecter à votre compte SiriusXM Internet Radio après expiration de votre période d'essai gratuite, sélectionnez « Connexion » depuis le menu « Entrée », puis suivez la procédure à partir de l'étape 4. Pour plus d'informations sur le menu « Entrée », consultez la section « Configuration des sources d'entrée (menu Entrée) » du « Mode d'emploi ».

1 Appuyez plusieurs fois sur NET pour sélectionner « SiriusXM » comme source d'entrée.

Si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte SiriusXM Internet Radio, l'écran suivant s'affiche sur votre téléviseur.



2 Lisez la description et appuyez sur ENTER.

3 Utilisez les touches de curseur (Δ/▽) pour sélectionner « Connexion » et appuyez sur ENTER.

Pour démarrer votre période d'essai gratuite de 30 jours, sélectionnez « Essai SiriusXM Internet Radio », lisez la description affichée à l'écran, puis sélectionnez « OK » (passez à l'étape 8).

Pour les clients canadiens

Durant la période d'essai de 30 jours, vous aurez accès seulement au matériel de période d'essai gratuit, même si vous vous êtes entièrement souscrit durant les 30 jours d'essai.

Après échéance de celle-ci, les abonnés Canadiens auront entièrement accès au contenu Canadien.

4 Appuyez sur ENTER pour accéder à l'écran de saisie du nom d'utilisateur.

5 Utilisez les touches de curseur et ENTER pour saisir votre nom d'utilisateur, puis sélectionnez « OK ».



- Pour effacer l'entrée, sélectionnez « SUPPR. ».

6 Appuyez sur ENTER pour accéder à l'écran de saisie du mot de passe.

7 Utilisez les touches de curseur et ENTER pour saisir votre mot de passe, puis sélectionnez « OK ».

Une fois la connexion à votre compte correctement établie, l'écran suivant apparaît.



- En cas d'échec de la connexion, l'écran d'erreur apparaît. Dans ce cas, lisez le message affiché à l'écran et recommencez toute la procédure.

8 Appuyez sur ENTER.

L'écran de navigation s'affiche sur le téléviseur.

Lecture du contenu SiriusXM Internet Radio

Suivez la procédure ci-après pour utiliser le contenu de SiriusXM Internet Radio et démarrer la lecture.

1 Appuyez plusieurs fois sur NET pour sélectionner « SiriusXM » comme source d'entrée.


L'écran de navigation s'affiche sur le téléviseur.



- Si du contenu de SiriusXM Internet Radio est en cours de lecture, l'écran de lecture s'affiche.

2 Utilisez les touches de curseur pour sélectionner un élément et appuyez sur ENTER.

Lorsqu'un canal SiriusXM Internet Radio est sélectionné, la lecture commence et l'écran correspondant s'affiche.



- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

■ Écran Navigation



1 Témoin de lecture

2 Nom de liste

3 Liste de contenu

Affiche le contenu de SiriusXM Internet Radio. Utilisez les touches de curseur (Δ/∇) pour sélectionner un élément et appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection.

4 Numéro d'élément/total d'éléments

5 Menu d'opération

Utilisez la touche de curseur (\triangleright), puis les touches de curseur (Δ/∇) pour sélectionner un élément. Appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection.

Menu	Fonction
1 page vers le haut	Accède à la page suivante ou précédente de la liste.
1 page vers le bas	
10 pages vers le haut	
10 pages vers le bas	Accède à 10 pages en avant ou en arrière.
Retour	Revient à la liste de niveau supérieur.
Lecture en cours	Passe à l'écran de lecture.
Écran éteint	Ferme l'affichage et affiche le fond d'écran. Appuyez sur les touches d'opération de menu pour le réafficher.

■ Écran de lecture



1 Témoin de lecture

2 Informations de lecture

Affichent le nom de la chaîne, de l'artiste, le titre du morceau ainsi que le temps écoulé. Utilisez les touches de curseur (Δ/∇) pour sélectionner les informations à faire défiler.

3 Illustration de la chaîne

4 Menu d'opération

Utilisez la touche de curseur (\triangleright), puis les touches de curseur (Δ/∇) pour sélectionner un élément. Appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection. Pour fermer le sous-menu, appuyez sur RETURN.

Menu	Sous-menu	Fonction
Commande de lecture	■	Arrête la lecture.
Navigation		Passé à l'écran de navigation.
Écran éteint		Ferme l'affichage et affiche le fond d'écran. Appuyez sur les touches d'opération de menu pour le réafficher.



- Vous pouvez également utiliser les touches d'opération de l'appareil externe (\blacktriangle , \blacksquare) de la télécommande pour commander la lecture.

■ Consultation des informations sur l'afficheur de la face avant

1 Appuyez sur INFO.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'élément affiché change.

Afficher les éléments

Song (titre du morceau), Artist (nom de l'artiste), Channel (nom de la chaîne), DSP Program (nom du mode sonore), Audio Decoder (nom du décodeur)

Supprimer le compte SiriusXM Internet Radio

Suivez la procédure ci-après pour supprimer votre compte SiriusXM Internet Radio de cette unité.

1 Appuyez sur ON SCREEN.

2 Utilisez les touches de curseur pour sélectionner « Entrée » et appuyez sur ENTER.

3 Utilisez les touches de curseur (◀/▶) pour sélectionner « SiriusXM Internet Radio » et appuyez sur la touche de curseur (△).

4 Utilisez les touches de curseur (△/▽) pour sélectionner « Supprimer compte » et appuyez sur ENTER.

5 Utilisez les touches de curseur pour sélectionner « OK » et appuyez sur ENTER.

Votre compte SiriusXM Internet Radio est supprimé de cette unité.

6 Pour quitter le menu, appuyez sur ON SCREEN.

■ Vérifier l'état d'enregistrement du compte SiriusXM Internet Radio

Pour vérifier l'état d'enregistrement de votre compte SiriusXM Internet Radio, suivez la procédure « Supprimer le compte SiriusXM Internet Radio » et sélectionnez « État du compte » au niveau de l'étape 4.



SIRIUS, XM et tous les logos et marques associés sont des marques de Sirius XM Radio Inc. et de ses filiales. Tous droits réservés. Service non disponible en Alaska et à Hawaï.

