


Ce manuel décrit la procédure d'assemblage standard des kits de batterie électronique DTX522K et DTX542K. Il couvre l'assemblage et le câblage du kit comme illustré ci-dessous. Une fois que vous aurez exécuté toutes les étapes décrites, vous serez prêt à mettre le module de batterie sous tension et à commencer à jouer.

Exemple d'assemblage standard



IMPORTANT

Ce manuel décrit le processus d'assemblage de pads de batterie et d'un module de batterie à un rack de batterie électronique RS502 déjà assemblé. Par conséquent, avant d'entamer la procédure ci-dessous, prenez soin d'assembler le RS502 comme décrit dans le mode d'emploi fourni avec.

AVIS

Avant d'entamer l'assemblage, placez un tapis pour batterie (vendu séparément) sur le sol. Vous pouvez également poser le carton d'emballage du kit de batterie ou un carton similaire sur le sol pour éviter de le rayer. C'est particulièrement important lorsque vous utilisez le contrôleur de cymbale charleston HH65 et le pad de grosse caisse KP65.

Précautions d'usage Prière de lire attentivement avant de procéder à toute manipulation.

Les précautions détaillées ci-dessous visent à vous permettre d'utiliser ce kit de batterie électronique en toute sécurité, en évitant toute blessure ou tout dégât matériel. Pour préciser le degré de gravité ou d'urgence associé aux risques de blessure ou de dégât matériel lié à une manipulation incorrecte, les précautions ont été classées sous **AVERTISSEMENT** et **ATTENTION**. Les instructions qui accompagnent ces précautions sont extrêmement importantes en termes de sécurité et doivent par conséquent être respectées dans leur totalité.

- * Après avoir lu ce manuel d'assemblage, conservez-le à portée de main de façon à pouvoir vous y reporter facilement.
- * Prenez en outre soin de lire les manuels d'assemblage et/ou les modes d'emploi fournis avec les pads et le rack.

AVERTISSEMENT	Le non-respect des précautions exposées ci-dessous peut provoquer de graves blessures, voire la mort.
• Les jeunes enfants qui utilisent ce kit de batterie électronique doivent être surveillés par un adulte afin d'éviter tout risque de blessure.	
• Les supports pour pads de cymbale et de tom présentent des extrémités pointues. Soyez particulièrement prudent lorsque vous manipulez ces composants afin d'éviter toute blessure.	
• Les butées antidérapantes des pads de grosse caisse et des pédales ont des extrémités pointues. Soyez particulièrement prudent lorsque vous manipulez ces composants afin d'éviter toute blessure.	
• Prenez soin de serrer soigneusement les écrous ou autres fixations lors du montage de ce kit de batterie électronique. Veillez également à procéder en douceur lorsque vous desserrez les écrous. Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, les pads risquent de tomber ou le rack de s'écrouler ou de chuter, ce qui pourrait provoquer des blessures.	
• N'installez pas ce kit de batterie électronique sur une pente, sur une plate-forme instable ou sur toute autre surface peu sûre. Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, le kit risque de basculer ou de tomber, ce qui pourrait provoquer des blessures.	
• Lors du montage de ce kit de batterie électronique, assurez-vous que les câbles et autres éléments similaires sont disposés en toute sécurité. Si quelqu'un trébuche sur un câble, le kit pourrait tomber et provoquer des blessures.	
• Ce kit de batterie électronique ne doit en aucun cas être démonté ou personnalisé. Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des blessures ou des dysfonctionnements.	
• Ne vous mettez pas en position assise ou debout sur le rack. Le rack risquerait en effet de tomber ou de casser, ce qui pourrait provoquer des blessures.	

ATTENTION	Le non-respect des précautions exposées ci-dessous peut provoquer des blessures et/ou des dégâts matériels.
• Faites attention à vos doigts lorsque vous réglez les pinces. Ceux-ci peuvent facilement être écrasés si cette opération n'est pas effectuée avec soin.	
• Prenez garde aux extrémités des supports, des bras, des vis, etc. À défaut de manipuler ces composants avec soin, vous pourriez vous blesser au niveau des doigts avec leurs extrémités pointues.	
• Ne placez pas les mains ou les pieds sous un pad de grosse caisse ou une pédale. Vous risqueriez de vous blesser.	
• N'utilisez pas le rack du kit de batterie électronique pour fixer une batterie acoustique. Les pinces pourraient casser et la batterie tomber, ce qui pourrait entraîner des blessures.	

AVIS : Précautions d'utilisation

- Lors de la connexion ou de la déconnexion de câbles, assurez-vous de tenir la prise et non le câble. En outre, évitez de placer des objets lourds sur les câbles et ne laissez pas ceux-ci entrer en contact avec des bords tranchants. Le non-respect de ces précautions risque d'endommager le câble et d'entraîner sa déconnexion.
- Ne montez pas sur le kit de batterie électronique et évitez de placer des objets lourds dessus. Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des dysfonctionnements.
- Évitez d'utiliser ou de stocker le kit de batterie électronique dans des endroits très chauds (sous la lumière directe du soleil, à proximité d'un radiateur ou dans un véhicule fermé, par exemple) ou très humides (dans une salle de bain ou dehors par temps de pluie, par exemple). Le non-respect de cette précaution peut entraîner un gauchissement, une décoloration, un dysfonctionnement ou une panne.
- Évitez de nettoyer le kit de batterie électronique avec des solvants organiques, des diluants pour peintures ou de l'alcool car ces substances peuvent provoquer un gauchissement et une décoloration. À la place, nous vous recommandons de retirer la poussière à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'essuyer le kit avec un chiffon humide soigneusement essoré. Si le kit de batterie électronique est très sale, essuyez d'abord la poussière à l'aide d'un chiffon humidifié avec un détergent neutre et soigneusement essoré. Essuyez ensuite le détergent à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et soigneusement essoré.

1 Ouvrez les boîtes pour révéler leur contenu.

Après ouverture des emballages contenant le kit de batterie électronique, veuillez vérifier que toutes les pièces suivantes sont présentes.

Composants communs au DTX522K et au DTX542K

<input type="checkbox"/> Pad de caisse claire XP80 (x1)	<input type="checkbox"/> Pad de cymbale PCY135 (x1)	<input type="checkbox"/> Pad de cymbale PCY100 (x2)	<input type="checkbox"/> Pad de grosse caisse KP65 (x1)	<input type="checkbox"/> Rack de batterie électronique RS502 (x1)	<input type="checkbox"/> Mode d'emploi du RS502 (x1)
<input type="checkbox"/> Contrôleur de cymbale charleston HH65 (x1)	<input type="checkbox"/> Support de cymbale charleston (x1)	<input type="checkbox"/> Câble serpentin 9 canaux (x1)		<input type="checkbox"/> Module de batterie DTX502 (x1)	<input type="checkbox"/> Adaptateur secteur (x1)
<input type="checkbox"/> Butée pour le PCY100 et le PCY135 (x3)	<input type="checkbox"/> Bande pour câble (x6)	<input type="checkbox"/> Clé d'accord (x1)		<input type="checkbox"/> Support de module (x1)	<input type="checkbox"/> Vis du support de module (x2)
<input type="checkbox"/> Coussinet en feutre pour le PCY135 (x1)	<input type="checkbox"/> Coussinet en feutre pour le PCY100 (x2)	<input type="checkbox"/> Manuel d'assemblage du DTX522K/DTX542K (cette brochure ; x1)	<input type="checkbox"/> Mode d'emploi du PCY100/135/155 (x1)	<input type="checkbox"/> Support de module (x1)	<input type="checkbox"/> Mode d'emploi du DTX502 (x1)
			<input type="checkbox"/> Mode d'emploi du HH65 (x1)		
		<input type="checkbox"/> Mode d'emploi du XP70/80 (x1)	<input type="checkbox"/> Mode d'emploi du KP65 (x1)		

Composants du DTX522K uniquement

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pad de tom TP70 (x3) | <input type="checkbox"/> Boulon de pince (pour le XP80 ; x1) | <input type="checkbox"/> Boulon à oreilles (pour le TP70 ; x3) |
| | | |
| | <input type="checkbox"/> Mode d'emploi du TP70 (x1) | |
| | | |

Composants du DTX542K uniquement

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pad de tom XP70 (x3) | <input type="checkbox"/> Boulon de pince (pour le XP70 ou le XP80 ; x4) |
| | |


2 Assemblez le rack de batterie électronique RS502.

Pour obtenir des instructions sur l'assemblage du rack de batterie électronique RS502, reportez-vous au mode d'emploi qui l'accompagne.


3 Assemblez le support de cymbale charleston, les pads et le module de batterie sur le rack de batterie électronique.

Assemblage du support de cymbale charleston


1. Retirez la pince du module de batterie **a** et le pied gauche **b** de la partie gauche du rack.



2. Assemblez la pince du support de la cymbale charleston, en veillant à l'orienter comme illustré sur la figure. Remontez ensuite le pied gauche **b** et la pince du module de batterie **a**.




Assemblage des pads de caisse claire et de tom




■ Pad de caisse claire


- Fixez un boulon de pince au pad de caisse claire et serrez-le provisoirement (5 ou 6 tours).



- Poussez le pad de caisse claire sur le support de caisse claire du rack. Vérifiez que la tige du support de caisse claire est entièrement insérée dans l'orifice de montage du pad de caisse claire, puis serrez à fond le boulon de pince pour maintenir le pad en place.




- Desserrez les boulons A à D comme illustré ci-dessous pour régler la hauteur et l'angle de la surface de jeu du pad de caisse claire. Une fois celle-ci correctement positionnée, prenez soin de bien resserrer les boulons avant de passer à l'étape suivante.




■ Pads de tom

- De même que pour le pad de caisse claire, fixez un boulon à oreilles (DTX522K) ou un boulon de pince (DTX542K) à chacun des trois pads de tom et serrez-le provisoirement (5 ou 6 tours).
- Poussez chacun des pads de tom sur un des supports de tom du rack. Vérifiez à chaque fois que la tige du support de tom est entièrement insérée dans l'orifice de montage du pad de tom, puis serrez à fond le boulon de pince pour maintenir le pad en place.


●DTX522K



●DTX542K




- Desserrez les boulons A à C comme illustré ci-dessous pour régler la hauteur et l'angle de la surface de jeu de chaque pad de tom. Une fois celle-ci correctement positionnée, prenez soin de bien resserrer les boulons avant de passer à l'étape suivante.



* Illustration du DTX542K.


Assemblage du module de batterie, des pads de cymbale et du pad de cymbale charleston




Un capteur intégré de pad de cymbale est situé à proximité du logo Yamaha présent sur la surface supérieure. Pour tirer pleinement parti de votre pad, positionnez celui-ci de façon à pouvoir frapper facilement la surface autour du logo. (Reportez-vous à la figure ci-dessus.)

■ Module de batterie

- Fixez le support de module sur le bas du module de batterie à l'aide des vis du support de module.




- Poussez le support de module dans la pince de support et serrez le boulon de pince pour le maintenir en place.




■ Chaque pad de cymbale et de cymbale charleston

- À l'aide de la clé d'accord, desserrez le boulon à clavette de la butée.




- Retirez l'écrou à ailettes, les deux coussinets en feutre et le cache-boulon du support de cymbale.




- Placez la butée sur le support de cymbale.
 - Si le boulon à clavette n'a pas été suffisamment desserré à l'étape 1 ci-dessus, vous risquez de ne pas pouvoir faire glisser la butée sur l'axe du support de cymbale. Dans ce cas, desserrez le boulon autant que possible sans le retirer.

- Remettez le cache-boulon en place.
 - Tournez le cache-boulon pour le serrer soigneusement en place sur la section fileté.



- Une fois la butée parfaitement en contact avec la surface du bas du cache-boulon comme illustré ci-dessous, serrez le boulon à clavette de la butée à l'aide de la clé d'accord.

●Pads de cymbale ●Pad de cymbale charleston




- Placez un des coussinets en feutre retirés à l'étape 2 sur le support de cymbale.
- Montez le pad sur le pied de cymbale. Abaissez le pad pour le mettre en place en faisant passer l'axe du support de la cymbale à travers l'orifice central. Une fois le montage effectué, la broche de la butée doit reposer à l'intérieur du petit orifice du pad.

* Si vous jouez sur le pad de cymbale ou de cymbale charleston alors que la broche de la butée n'est pas bien positionnée à l'intérieur du petit orifice, le pad risque de tourner, ce qui provoquera le débranchement du câble. Il est donc très important de s'assurer que la butée est fixée comme décrit à l'étape 5 ci-dessus.

- Fixez le coussinet en feutre livré avec le pad de cymbale ou de cymbale charleston.


Le deuxième coussinet en feutre retiré du support de cymbale à l'étape 2 ci-dessus n'est pas requis pour l'assemblage.

- Resserrez le boulon à ailettes pour fixer le pad sur le support de cymbale.



Assemblage du pad de grosse caisse

- Si vous ne disposez pas de tapis de batterie (vendu séparément), placez un carton sur le sol pour éviter de le rayer.
- Retirez les quatre boulons à oreilles, les rondelles freins et les rondelles plates du cadre du pad de caisse claire et mettez-les de côté dans l'ordre de leur retrait.
- Placez la section de la base sur le cadre comme illustré à droite, puis fixez-la en place en assemblant les boulons à oreilles, les rondelles freins et les rondelles plates retirés à l'étape précédente côté base.



- Positionnez le contrôleur de cymbale charleston et le pad de grosse caisse comme illustré sous Exemple d'assemblage standard au recto de cette feuille.

AVIS


Placez un tapis pour batterie (vendu séparément) sur le sol sous le contrôleur de cymbale charleston et le pad de grosse caisse. Vous pouvez également poser le carton d'emballage du kit de batterie ou un carton similaire sur le sol pour éviter de le rayer.

- Connectez les pads au module de batterie.


Connectez la sortie de chaque pad à l'entrée correspondante du module de batterie.

- Branchez les extrémités droites du câble serpentin 9 canaux dans les prises d'entrée de déclenchement ([SNARE] à [HI-HAT] et [HI-HAT CONTROL]) situées à l'arrière du module de batterie.
 - Lorsque vous utilisez l'installation standard, les autocollants de chaque côté des prises du câble serpentin indiquent le nom du pad correspondant.

Panneau arrière du module de batterie



Câble serpentin 9 canaux




Noms des fiches droites (tels qu'indiqués sur les autocollants)	Noms des prises du DTX502
SNARE	1: SNARE
TOM1	2: TOM1/10
TOM2	3: TOM2/11
TOM3	4: TOM3/12
RIDE	5: RIDE
CRASH	6: CRASH
KICK	7: KICK/8
HI HAT	8: HI-HAT
HH CON	9: HI-HAT CONTROL


- Connectez l'adaptateur secteur au module de batterie.

- Vérifiez que le module de batterie est hors tension, puis branchez le cordon CC de l'adaptateur secteur dans le connecteur 12V. Faites ensuite passer le cordon CC de l'adaptateur secteur dans le serre-câble pour le maintenir en place.

Panneau arrière du module de batterie



- À l'aide des bandes pour câble, fixez les câbles au rack du kit aux endroits entourés dans la figure de droite. (O)
- Branchez le cordon CA de l'adaptateur sur une prise murale.



Votre kit de batterie électronique est désormais prêt. * Pour obtenir des instructions sur la mise sous tension du module de batterie, la production de sons et d'autres étapes ultérieures, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le module.